



Twenty-four hour timer childproof protection

- Up to 96 on/off switching times per day can be set
- Shortest switch time 15 minutes
- By means of a sliding switch a the side of the dial, an appliance connected to the timer can be set to operate continuously or in accordance with a timing program of your choice.
- The operating LED alongside the dial lights up when the timer is switched on.

Setting the switching programm

Black selector pins are arranged around the dial. Using a pointed object, such as a ballpoint pen, press down one or more pins until they lock for the desired switching time (15 minutes).
Example: switching time from 20.00 to 22.00. Press down all pins between 20.00 and 22.00.
After selecting the switching times, turn the dial until the exact time equals with the arrow marked on the dial.
Time stop in case of power-cut.

Voltage : 220-240
Max. Load : 16A / 3500Watt

Art. nr. 10000618
www.go-green.nl



Tijdschakelklok met kinderbescherming

- Maximaal 96 in- en uitschakeltijden per dag
- Kortste schakeltijd 15 minuten
- Met aan- en uitschakelaar van de tijdschakeling aan de zijkant van het product.
- Led-indicator bij inschakeling

Instelling van het programma:

Rond de witte draaischijf bevinden zich zwarte keuzestiften. Met behulp van een puntig voorwerp (bijvoorbeeld balpen) kan voor de gewenste schakelperiode één stift (15 minuten) of meerdere stiften naar onderen worden gedrukt (tot ze vastklikken). Indien u een schakeltijd wenst tussen 20.00 uur en 22.00 uur dan dienen alle stiften tussen 20.00 uur en 22.00 ingedrukt te worden. Draai vervolgens de draaischijf tot aan het juiste tijdstip. Het tijdstip aangegeven bij de pijl op de draaischijf dient overeen te komen met de werkelijke tijd. De schakelklok heeft geen backup-functie.

Spanning : 220-240V
Maximale belasting : 16A/3500Watt

Art. nr. 10000618
www.go-green.nl



Tages-Zeitschaltuhr mit Kinderschutz

- Pro Tag können bis zu 96 ein- und aus-Schaltzeiten eingestellt werden.
- Kürzeste Schaltzeit ist 15 Minuten.
- Seitlich neben der Drehscheibe kann mit dem Schiebeschalter ein an die Zeitschaltuhr angeschlossenes Gerät auf dauernd Ein, oder auf ein von Ihnen gewähltes Zeitprogramm eingestellt werden.
- Die LED Kontrollleuchte neben der Drehscheibe leuchtet, wenn die Zeitschaltuhr eingeschaltet ist.

Einstellung der Schaltprogramme

Rund um die Drehscheibe sind schwarze Wahlstifte angeordnet. Mit einem spitzen Gegenstand, z.B. Kugelschreiber, kann für den gewünschten Schaltzeitraum ein Stift (= 15 Min.) oder mehrere Stifte bis zum Einrasten nach unten gedrückt werden. Beispiel: Schaltzeit von 20.00 bis 22.00. Alle Schaltstifte zwischen 20.00 bis 22.00 nach unten drücken. Nach Wahl der Schaltzeiten Drehscheibe drehen, bis die genaue Uhrzeit mit dem Markierungspfeil auf der Drehscheibe übereinstimmt. Die Schaltuhr weist keine Gangreserve auf.

Spannung : 220-240V
Max. Belastung : 16A/ 3500Watt

Art. nr. 10000618
www.go-green.nl



Minuterie journaliere avec protection enfant

- Chaque jour, il est possible de programmer jusqu'à 96 temps de mise en marche et d'arrêt
- Temps de commutation le plus court : 15 minutes
- Sur le côté, à côté du disque, au moyen d'un interrupteur à coulisse, on peut programmer un appareil branché sur la minuterie pour une durée permanente ou pour une durée que vous avez sélectionnée.
- La lampe témoin de fonctionnement a coté du disque s'allume lorsque la minuterie est en marche. Réglage des programmes de commutation

Réglage du programme

Tout autour du disque se trouvent des pointes noires de sélection. Avec un objet pointu, par exemple un stylo à bille, on peut enfoncer, une (15 minutes) ou plusieurs pointes pour la durée de commutation désirée.
Exemple : durée de commutation de 20.00h à 22.00h, enfoncer pointes entre 20.00h et 22.00h. Après avoir sélectionné les durées de commutation, tourner le disque jusqu'à ce que l'heure exacte coïncide avec la flèche sur le disque. L'horloge numérique n'a pas de fonction back-up.

Tension nominale : 220-240V
Charge maximum : 16A/3500 Watt

Art. nr. 10000618
www.go-green.nl



Temporizador veinticuatro horas a prueba de niños

- Se pueden escoger hasta 96 horas de encendido/apagado al día
- El intervalo de tiempo más corto es de 15 minutos
- Mediante el botón deslizante del lateral, se puede hacer que el aparato conectado al temporizador funcione continuamente o siga el programa de intervalos que usted elija.
- El indicador LED del lateral se enciende cuando el temporizador está encendido.

Establecer un programa de intervalos

Alrededor del dial hay algunos selectores negros. Con un objeto puntiagudo, como un bolígrafo, presione uno o varios selectores hasta que llegue al intervalo de tiempo deseado (15 minutos).
Ejemplo: Establecer el intervalo de tiempo desde las 20:00 hasta las 22:00. Presione hacia abajo todos los selectores entre 20:00 y 22:00.
Después de seleccionar los intervalos de tiempo, gire el dial hasta que la hora exacta se iguale con la flecha marcada en el dial. El tiempo se detiene en caso de corte en la alimentación eléctrica.

Voltaje: 220-240
Carga máx.: 16A / 3500V.

Art. nr. 10000618
www.go-green.nl



24 hodinový časovač Ochrana bezpečnosti pre deti

- Nastavenie umožňuje viac ako 96 ON/OFF prepínaní počas dňa
- Najkratší čas prepnutia je 15 minút
- Pomocou pohyblivého prepínača na bočnej strane číselníka môže byť nastavené spínanie prídavného zariadenia, ktoré je pripojené k časovaču, podľa Vašej potreby.
- LED svetlo, ktoré sa nachádza pozdĺž číselníka svieti vtedy, ak je časovač zapnutý.

Nastavenie spínacieho programu

Čierne prepínačie kolíky sú rozložené na číselníku. Použite špicatý predmet, ako napríklad prepisovačku a zatlačte jeden (15 minút) alebo viac kolíkov pokým nedosiahnete želaný spínací čas. Napríklad: časové spínanie od 20:00 do 22:00 - zatlačte všetky kolíky medzi 20:00 a 22:00. Po výbere spínacieho času otáčajte číselník až pokým sa presný čas bude rovnať so šípkou na ciferníku. Čas sa zastaví v prípade výpadku elektrického prúdu.

Napätie : 220-240
Max. záťaž : 16A / 3500Wattov

Art. nr. 10000618
www.go-green.nl



Tjugofyratimmars barnsäker timer

- Upp till 96 på/avlägen per dag
- Kortast intervall på 15 minuter
- Med hjälp av en skjutomkopplare vid sidan av ratten kan en apparat anslutas till timern och ställas in för kontinuerlig drift eller enligt det timer-program du önskar.
- LED-indikator bredvid ratten lyser upp när timern är påslagen.

Ställa in intervallprogrammet

Runt ratten sitter svarta valstift. Med ett spetsigt föremål, t.ex. en kulspettspenna, trycker du ner en eller flera stift till de läser sig på den önskade intervalltiden (15 minuter). Exempel: intervalltid från 20.00 till 22.00. Tryck ner alla stift mellan 20.00 och 22.00. Efter att ha valt intervalltiden vrider du ratten till den exakta tiden är samma som pilmarkören på ratten. Tiden stannar vid strömvavbrott.

Spänning: 220-240
Maximal belastning: 16A/3500Watt

Art. nr. 10000618
www.go-green.nl



24-tunnin ajastin, lapsiturvallinen

- Enintään 96 käynnistystä/sammutusta per päivä voidaan asettaa.
- Lyhin käyntiaika 15 minuuttia.
- Ajastimen sivussa olevalla liukukytkimellä voidaan ajastimeen kytketty laite laittaa käymään tauotta tai valitsemasi ajastinohjelman mukaisesti.
- LED-merkkivalo palaa kun ajastin on käytössä.

Sammutusohjelman asettaminen

Mustat valintatapit on järjestetty kellotaulun ympärille. Käytä terävää esinettä, kuten kynän kärkeä, ja paina alas yksi tai useampi tappi kunnes ne lukittuvat haluttuun sammutusaikaan (15 minuuttia). Esimerkki: laite on sammutettuna klo 20.00–22.00. Paina alas kaikki tapit klo 20.00 ja 22.00 väliltä. Valittuasi sammutusajat, käännä kelloa kunnes oikea aika on kellon merkityn nuolen kohdalla. Aika pysähtyy sähkökatkoksen aikana.

Jännite: 220–240
Maks.kuormitus: 16 A / 3500 W

Art. nr. 10000618
www.go-green.nl

